

Programación

Modo de comando

» Si comete un error durante la programación, presione el botón de verificación repetidamente hasta que se encienda el teclado. Entonces empieza de nuevo.

HUELLA DACTILAR

HUELLA DACTILAR

REGISTRO DE HUELLA					
Prensa	Prensa	Prensa	Prensa	Ingresar	Prensa
✓	①	①	✓	contraseña maestra	✓
Escanea la huella dactilar 6 veces según la navegación por voz. Éxito cada vez con un pitido corto.					
ELIMINAR HUELLA					
Prensa	Prensa	Prensa	Prensa	Ingresar	Prensa
✓	①	①	✓	contraseña maestra	✓
Escanear huellas dactilares no deseadas					
ELIMINAR TODAS LAS HUELLAS DACTILARES					
Prensa	Prensa	Prensa	Prensa	Ingresar	Prensa
✓	①	②	✓	contraseña maestra	✓

CONTRASEÑA

CONTRASEÑA

AGREGAR CONTRASEÑA DE USUARIO										
Prensa	Prensa	Prensa	Ingresar	Prensa	Ingresar	Prensa	Ingresar lo mismo	Prensa		
✓	①	✓	contraseña maestra	✓	Nueva contraseña de usuario	✓	Nueva contraseña de usuario	✓		
Nota: el nuevo código de acceso del usuario debe ser diferente de todos los códigos de acceso actualmente en la cerradura.										
CAMBIAR CONTRASEÑA MAESTRA										
Prensa	Prensa	Prensa	Ingresar	Prensa	Ingresar lo mismo	Prensa	Ingresar	Prensa	Ingresar lo mismo	Prensa
✓	②	✓	contraseña maestra	✓	contraseña maestra	✓	Nuevo código de acceso maestro	✓	Nuevo código de acceso maestro	✓
⚠ Nota: El código maestro DEBE EXISTIR en la cerradura y no se puede eliminar, pero SOLO se puede cambiar.										
CAMBIAR LA CONTRASEÑA DE USUARIO										
Prensa	Prensa	Prensa	Ingresar	Prensa	Ingresar lo mismo	Prensa	Ingresar	Prensa	Ingresar lo mismo	Prensa
✓	②	✓	contraseña maestra	✓	Contraseña de usuario no deseada	✓	Nuevo código de usuario	✓	Nuevo código de usuario	✓
Nota: El nuevo código de acceso del usuario debe ser diferente de todos los códigos de acceso actualmente en la cerradura.										
ELIMINAR CONTRASEÑA DE USUARIO										
Prensa	Prensa	Prensa	Ingresar	Prensa	Ingresar	Prensa				
✓	③	✓	contraseña maestra	✓	Contraseña de usuario no deseada	✓				
ELIMINAR TODOS LOS CÓDIGOS DE USUARIO										
Prensa	Prensa	Prensa	Ingresar	Prensa						
✓	④	✓	contraseña maestra	✓	⚠ Nota: El código maestro no se puede eliminar, SOLO se puede cambiar.					

TONO DE TECLA

TONO DE TECLA

HABILITAR TONO DE TECLAS						DESACTIVAR TONO DE TECLAS							
Prensa	Prensa	Prensa	Ingresar	Prensa	Prensa	Prensa	Prensa	Prensa	Prensa	Ingresar	Prensa	Prensa	Prensa
✓	⑥	✓	contraseña maestra	✓	①	✓	✓	⑥	✓	contraseña maestra	✓	①	✓

siempre desbloquear

siempre desbloquear

FÁCIL SIEMPRE DESBLOQUEO					Con FÁCIL SIEMPRE DESBLOQUEO activo, la puerta permanecerá desbloqueada. Pulse cualquier botón para desactivar esta función cuando ya no sea necesaria.								
Prensa	Prensa	Prensa	Ingresar	Prensa	Prensa	Prensa	Prensa	Prensa	Prensa	Prensa	Prensa	Prensa	Prensa
✓	⑤	✓	contraseña maestra	✓	①	✓	①	✓	①	✓	①	✓	①
SIEMPRE DESBLOQUEAR					Con el SIEMPRE DESBLOQUEAR activo, abra la puerta girando directamente la manija. Apague este modo solo ingresando el código maestro y la clave de verificación. * Presione el botón de verificación 4 veces seguidas, la puerta se bloqueará inmediatamente, lo que anula cualquier modo de funcionamiento.								
Prensa	Prensa	Prensa	Ingresar	Prensa	Prensa	Prensa	Prensa	Prensa	Prensa	Prensa	Prensa	Prensa	Prensa
✓	①	✓	contraseña maestra	✓	①	✓	①	✓	①	✓	①	✓	①

AVANZADO

AVANZADO

MODO DE BLOQUEO AUTOMÁTICO							En el MODO DE BLOQUEO AUTOMÁTICO, la puerta se bloqueará automáticamente después de cada desbloqueo, el tiempo de bloqueo automático depende de la configuración del temporizador de bloqueo automático. * Presione el botón de verificación 4 veces seguidas, la puerta se bloqueará						
Prensa	Prensa	Prensa	Ingresar	Prensa	Prensa	Prensa	Prensa	Prensa	Prensa	Prensa	Prensa	Prensa	Prensa
✓	①	✓	contraseña maestra	✓	①	✓	①	✓	①	✓	①	✓	①
MODO DE BLOQUEO MANUAL							En el MODO DE BLOQUEO MANUAL, el bloqueo automático se desactivará. Después de desbloquear la puerta con un código de acceso o huella digital, permanecerá desbloqueada hasta que se presione cualquier botón.						
Prensa	Prensa	Prensa	Ingresar	Prensa	Prensa	Prensa	Prensa	Prensa	Prensa	Prensa	Prensa	Prensa	Prensa
✓	①	✓	contraseña maestra	✓	②	✓	②	✓	②	✓	②	✓	②
CONFIGURAR TEMPORIZADOR DE BLOQUEO AUTOMÁTICO										La unidad de tiempo de bloqueo automático es segundos. El mínimo es de 2 segundos. El máximo es 43200 segundos (12 horas). El valor predeterminado es 4 segundos.			
Prensa	Prensa	Prensa	Ingresar	Prensa	Prensa	Prensa	Ingresar	Prensa					
✓	②	✓	contraseña maestra	✓	③	✓	Temporizador de bloqueo automático	✓					
ACTIVAR LA FUNCIÓN DE CÓDIGO REMOTO							El código de activación es generado por el sitio web (www.mylock.iulock.com) Desactive la función de código remoto cuando el código de activación sea 0.						
Prensa	Prensa	Prensa	Ingresar	Prensa	Ingresar	Press							
✓	③	✓	contraseña maestra	✓	Código de activación	✓							